



WP-550 指撥調整

設備下方有兩顆螺絲需拆掉



拆掉螺絲後如下圖



調整 EPSON 指令(預設為 TP-3688 指令)

DIP2-3	DIP2-4	指令集
OFF	OFF	EPSON, Esc/pos 相容指令
ON	OFF	拍檔,TP-3688 相容指令 (出廠值)
OFF	ON	匯普,HP-2000 相容指令
ON	ON	拍檔,TP-6688 相容指令

設定預先送行於每張發票之起始點(調整為無預送)

DIP2-5	DIP2-7	DIP2-8	預送行數
ON	OFF	OFF	預送 0 行(無預送)
ON	ON	OFF	預送 1 行
ON	OFF	ON	預送 2 行
ON	ON	ON	預送 3 行
OFF	OFF	OFF	預送 5 行
OFF	ON	OFF	預送 5 行
OFF	OFF	ON	預送 5 行
OFF	OFF	OFF	預送 5 行

